




# パッキンプレイ プレイヤード

## スタンダード/デラックス

### 取扱説明書／保証書



取扱説明書をよくお読みの上、製品を組み立て、ご使用ください。  
取扱説明書は、必要なときのために大切に保管してください。

組み立てクイックガイドについては、26ページをご覧ください。

- 本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- 本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- 製品の品質向上のため予告なしに一部仕様変更する場合もありますのであしからずご了承ください。

ニューウエルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル  
ベビー用品 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814 携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155

### IMPORTANT INFORMATION

For inquiries about the warranty for the products sold in Japan, please contact the Customer Center below.  
The registration card in English included is not valid in Japan.

Newell Brands Japan G.K.

4-9-25, Shibaura Square Building, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-0023  
Customer Center TEL 0120-415-814 For Cell Phone TEL 0570-004-155  
E-mail spt-hp@apriva.co.jp

## ⚠️警告

### 目次

警告	02
部品リスト	04
プレイヤードの組み立て	05
折りたたむ	08
カバーをかける	10
バシネットの組み立て(特定のモデルのみ)	11
付属品(特定のモデルのみ)	13
おむつ交換台(特定のモデルのみ)	15
おむつストッカー(特定のモデルのみ)	17
トイバー	18
お手入れとメンテナンス	20
アフターサービスについての連絡先	21
保証書	22
MEMO	23
折りたたみクイックガイド	25
組み立てクイックガイド	26

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。  
ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

#### プレイヤードの組み立て:

- ・組み立ては必ず大人が行う。
- ・組み立ての際、指や手足を挟まないよう注意する。プレイヤードは、完全に組み立てられていることを確認してから使用する。4つの上枠が完全にラッチで固定され、フロアの中央部分が押し下げられ、マットレスが平坦で、ストラップが本体の底にしっかりと固定されていることを確認する。プレイヤードの組み立ては、必ず取扱説明書の指示に従って行うこと。
- ・留め具が緩んでいる、または欠損している、接合が緩い、部品が破損している、またはメッシュが破れている場合、本製品を使用しない。組み立てる前に、また使用中に定期的に点検してください。交換部品取扱についての説明が必要であれば、お客様サポートセンター(P21)までご連絡ください。代用部品は、使用しない。

#### プレイヤードの使用:

- ・バシネット、プレイヤードはお子さまを遊ばせるスペースです。ベビーベッドとして使用しない。製品を使用しているときは、決してお子さまから目を離さない。
- ・お子さまに危害を与えるかもしれない危険な所に、プレイヤードを近づけない。
- ・お子さまが立ち上がりの場合、プレイヤードから這い出るのに踏み台になるような大きなおもちゃや、その他の物を取り除くこと。
- ・お子さまの身長が35インチ(89cm)、体重が30ポンド(14kg)を超えたたら、あるいはプレイヤードから出られるようになる場合は、本製品の使用を止める。
- ・プレイヤードを改造したり、あるいは追加式バシネットを含む、取扱説明書に記載されていない付属品を追加したりしない。
- ・間に合わせに作ったネットや覆いをプレイヤードの最上部にかけると、それがお子さまに絡んで、死亡につながるおそれがあります。そのような物で、お子さまをプレイヤードに閉じ込めない。
- ・本製品の側面を下げた状態で、お子さまを一人で放置しない。お子さまが本製品の中にいる場合は常に、側面が高い位置にあり、ロックされた状態であることを確認すること。
- ・表面を再仕上げする場合、子供用製品専用の非毒性の仕上げ材を使用する。

#### 窒息の危険の回避:

- ・付属品以外のマットレスや枕、または、布団などは絶対に使用しない。
- ・堅い柵があるベビーベッドと異なり、プレイヤードの側面はしなやかです。従って、プレイヤードのマットレスは窒息事故を防ぐため特別に設計(しっかりした基礎、一定の長さと幅、安全基準に沿った約2.5cm以下の厚さ)されています。厚さ、サイズの違うマットレスの使用は、お子さまの頭がマットレスやプレイヤードの側面にはさまり動かせなくなるなどで窒息事故の原因となる危険性があります。

## ⚠ 警告

### 新生児は特に窒息に注意する:

- ・小さすぎる、または厚すぎるマットレスを使用しない。お子さまがマットレスと本製品の側面との隙間に入り込んでしまうおそれがあります。
- ・柔らかい寝具を使用しない。
- ・付属品以外のマットレス、枕、羽毛布団やパッドを使用しない。必ずグレコが提供するマットレスのみを使用すること。
- ・SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクを低減するため、小児科医は、かかりつけ医から指示されない限り、健康な乳幼児は仰向けに寝かせることを勧めています。
- ・配達用ビニール袋や、マットレスカバー用ではない他のプラスチックフィルムをマットレスカバーとして使用しない。それらは、窒息を招くおそれがあります。
- ・窒息または巻き込みを防止するため、プレイヤードのマットレスに適合するシーツ以外は、使用しない。
- ・プレイヤードにウォーター・マットレスを使用しない。

### 首絞めの危険の回避:

- ・ひもやコードは、首に巻きつき、窒息の原因になりかねません。ひもやコードは、お子さまの手の届かないところに置くこと。また、お子さまの衣類などが上枠や支柱に引っかかったり、隙間に挟まつたりしないよう注意する。
- ・ブラインドのコードまたはカーテンがお子さまに絡まって窒息する危険があるため、プレイヤードは窓の近くに置かない。
- ・プレイヤードにひもをぶら下げたり、掛けたりしない。
- ・洋服や帽子、おしゃぶり、おもちゃなど、ひもが付いたものをお子さまの手の届く範囲に置かない。
- ・製品にひもでおもちゃなどを取り付けない。

本製品は、商業利用を目的としたものではありません。

## 部品リスト


このモデルは、以下に示す機能の一部を含んでいないことがあります。本製品を組み立てる前に、このモデルの全ての部品が揃っていることを確認してください。欠けている部品があれば、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

組み立てに工具は必要ありません。


### 〈全てのモデルに含まれる部品〉



プレイヤード




マットレス




カバー


### 〈特定のモデルに含まれる部品〉



おむつストッカー



おむつ交換台



バシネット



ポケット




おむつ交換台用シート




おもちゃ



トイバー用レール  
(2×)



おむつ交換台用パイプ  
(2×)





ボックスシーツ

## プレイヤードの組み立て


1



2



3




上枠を4辺のロックがかかるまで引き上げる。  
フロアの中央部分は、まだ押し下げない。

組み立てる際、上枠のロックがかかってから中央部を押し下げる。


上枠が固定され、折りたたまれないことを確認する。固定されていなければ、固定されるまで、再度引き上げる。上枠のラッチが掛からない場合、フロアの中央部分を高く持ち上げる。

4




カチッ!


5



本体の片側を持ち上げ、フロアの中央部分を押し下げる。




6



マットレスの柔らかい面にボックスシーツをかぶせる。  
(特定モデルのみ)


本体の底面にマットレスの柔らかい面を上にして取り付ける。

7



マットレス裏面両側の面ファスナー(2カ所)をスリットから通し、本体の底に取り付ける。


7a



マットレス裏側のベルトホック(4カ所)をスリットから通し本体の底のパイプに取り付ける。


## 折りたたむ

8




マットレス裏側のベルトホック(4カ所)と、面ファスナーを取り外す。マットレスを完全にプレイヤードから取り出す。

9




あるいは




この時点ではまだ上枠のロックを解除しない。フロアの中央部分を中ほどまで持ち上げると、上枠のロックが解除される。

10



フロアの中央部分が持ち上がった状態になければならない。

- ①上枠を持って軽く持ち上げる。
- ②上枠側面にあるボタンを押して、2つのパイプのロックを解除する。
- ③押し下げる。




・上枠のロックが解除されない場合、無理に解除させようとせずに、フロアの中央部分をより高く持ち上げる。


・上枠を折りたたむには、ボタンの両側のロックが解除されねばならない。

## カバーをかける

11




12



**無理に折りたたもうとしない。**  
折りたためない場合、左右ジョイント部分のどちらかがロックが解除されていない可能性があります。ボタンを押して、上部のロックを解除する。

13




14



取っ手がファスナーのある面に来るようにして、本体にカバーをかける。

15



ファスナーを閉める。


## バシネットの組み立て(特定のモデルのみ)

### ⚠ 警告


#### 窒息の危険:

新生児は特に窒息に注意する

- ・小さすぎる、または厚すぎるマットレスを使用しない。お子さまがマットレスと本製品の側面との隙間に入り込んでしまうおそれがあります。
- ・柔らかい寝具を使用しない。
- ・付属品以外のマットレス、枕、羽毛布団やパッドを使用しない。必ずグレコが提供するマットレスのみを使用すること。
- ・落下的危険: 落下防止のため、お子さまが手や膝を使って起き上がり始める、あるいは体重が 15 ポンド(6.8kg)を越えたら、バシネットの使用を止める。
- ・2人以上のお子さまを同時に乗せて使用しない。
- ・お子さまをバシネットの下に入れない。
- ・バシネットは、4つの金属チューブ、クリップおよびマットレスを完全に組立て、設置してから使用する。バシネットは、改造したり、取扱説明書に記載されていない付属品を追加したりしない。
- ・プレイヤード使用時には、バシネットを入れない。
- ・プレイヤード内の温度が上昇するのを防止し、お子さまが過熱状態になるのを避けるために、バシネット使用時には、屋外用の日よけを使用しない。
- ・SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクを軽減するために、小児科医は、かかりつけ医から指示されない限り、健康なお子さまは仰向けに寝かせることを勧めています。
- ・マットレスにシーツをかける場合、グレコが提供するシーツ、もしくはバシネットの寸法に合うよう特別に設計されたもののみを使用する。




16



バシネットの中でマットレスを使用するため、プレイヤードの底面からあらかじめマットレスを取り外す。


17



バシネット用パイプの先端が細い方を他方のパイプの端部の穴に挿入する。他のパイプでも同じ手順を繰り返す。

**確認事項:**  
パイプを組み立ててから、バシネットにマットレスを置く。

18




マットレスは、必ず柔らかい面を上にして使用する。


## 付属品(特定のモデルのみ)

### ⚠ 警告


- 常に、お子さまの手の届くところに物を置かない。お子さまがプレイヤード内で立ち上がれるようになれば、この付属品を取り外す。



19




20





この付属品を巻き上げて、ストラップをとめる。

### ⚠ 警告

- お子さまの手の届くところに物を置かない。
- お子さまがプレイヤード内で立ち上がれるようになれば、ポケットを取り外す。
- プレイヤード内でポケットを使用しない。お子さまが、ポケットを踏み台にして這い出る、あるいはポケット内の物に手を伸ばすことがあります。
- 重傷事故を防止するために、鋭利または尖った物をポケットに入れない。




21



## おむつ交換台(特定のモデルのみ)

### ⚠ 警告

- 落下の危険：死亡または重傷事故を防止するために
- ・おむつ交換台を使用する際には、お子さまのすぐ近くに居るようにし、決してお子さまを一人で放置しない。
  - ・おむつ交換台は、このグレコのプレイヤードにのみ使用するよう設計されています。床、ベッド、カウンターやその他の場所で使用しない。おむつ交換台は、使用する前に必ず、中央でしっかりと押し下げることによって、しっかりと固定されていることを確認する。
  - ・おむつ交換台に寝かせたり、その上で遊ばせたりしない。
  - ・おむつ交換台の重量制限は、25 ポンド(11kg)です。おむつ交換台を保管場所として使用しない。お子さまがプレイヤードに居る時は、必ずおむつ替え台を取り外す。
  - ・グレコが提供するパッドのみを使用する。
  - ・おむつ交換台が損傷、または壊れた場合、使用しない。
  - ・首が絞まることによる窒息の危険：お子さまがおむつ交換台を持ち上げて、おむつ交換台とプレイヤードのフレームとの間に首が挟まることがあります。お子さまがプレイヤードに居る時は、必ずおむつ交換台を取り外す。



おむつ交換台




おむつ交換台用シート




おむつ交換台用パイプ  
(2×)


22



23



24



### ⚠ 警告

- ・首に絡まって窒息するのを防止するために、必ず全てのラップをプレイヤードに固定する。

## おむつストッカー(特定のモデルのみ)


### ⚠ 警告

- 常に、お子さまの手の届くところに物を置かない。
- お子さまがプレイヤード内で立ち上がるようになれば、おむつストッカーを取り外す。
- プレイヤード内でおむつストッカーを使用しない。お子さまが、踏み台にして這い出る、あるいはストッカー内の物に手を伸ばすおそれがあります。



25


カチッ!




## トイバー

### ⚠ 警告

- 巻き込みまたは絡まりによる窒息の危険：
  - お子さまが手や膝を使って立ち上がり始めたら、トイバーを取り外す。出生から生後5ヶ月までの使用が推奨されます。
  - トイバーのおもちゃはお子さまがしゃぶることを目的としていません。お子さまの顔や口に届かないよう配置する。
  - この取扱説明書に従って、全ての提供された留め具(ひも、ストラップ、クランプ他)を使ってトイバーをプレイヤードにしっかりと固定する。何度も確認すること。
  - 他のひもやストラップを使って、トイバーを他のベビーベッドやベビーサークルに取り付けない。




おもちゃ  
※形状や素材は異なる場合があります。




トイバー用レール

26




## お手入れとメンテナンス


27



28



29



- 定期的にプレイヤードをチェックして、摩耗した部品、素材の破れ、縫い目のほつれがないか確認する。必要に応じて部品を交換、または修理する。グレコの交換部品のみを使用する。
- プレイヤードを海岸で使用した場合、必ずプレイヤード（脚部を含む）の砂を落としてから、カバーにします。トップレールロックに砂が入ると、損傷することがあります。
- フレームについたホコリなどは、そのまま放置しないで必ず拭き取ってください。拭き取りには、よく絞ったぬれタオルを使用してください。
- カバーの洗濯は、洗濯機で、冷水、低速で行い、絞らずに干す。漂白剤は使用しない。
- バシネットおよびおむつ交換台の洗濯：温水、家庭用せっけんで手洗いし、絞らずに干す。
- プレイヤードシート（特定のモデルのみ）：洗濯機で洗濯し、乾燥機で、低温で乾燥させる。漂白剤は使用しない。

・同梱されている製品登録カード(Registration card)は、使用しないでください。  
製品に関するお問い合わせはお客様サポートセンター(下記)で承ります。

・本製品の保証については、本書の保証書内容をご確認いただき、ご不明な点  
があれば下記までお問い合わせください。

#### アフターサービスについての連絡先

ニュー・ウェルブランズ・ジャパン合同会社

〈電話連絡先〉

ベビー用品 お客様サポートセンター **TEL 0120-415-814**


携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担）**TEL 0570-004-155**

受付時間：AM10：00～PM5：00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）


**MEMO**

**MEMO**


## 折りたたみクイックガイド



①赤いタブを持ち上げて、ロックを解除する。カチッと音がしたら、持ち上げるのを止める。  
(8ページ参照)




②上枠を少し持ち上げ、ボタンを押し、上枠を下げる。4辺で同じ手順を繰り返す。  
(8ページ参照)




③マットレスをプレイヤードの周りに巻き付ける。  
(9ページ参照)

## 組み立てクイックガイド



①カチッと音がするまで、4辺全てを引き上げる。カチッと音がして上枠のロックがかかるまで、プレイヤードのフロアの中央部分を押し下げない。  
(5-6ページ参照)



②カチッと音がするまで、プレイヤードのフロアの中央部分を押し下げる。  
(6ページ参照)