


キャスターの使い方 (前輪のみ)

石畳や砂利道などの凸凹した路面でベビーカーをまっすぐに押せない時は、キャスターをロックすると押しやすくなります。


8



キャスターをロックする場合

キャスターロックレバーを上げ、ロックする。(左右)


9





キャスターをロック解除する場合

キャスターロックレバーを下げ、ロック解除する。(左右)

背面走行 
進行方向



対面走行 
進行方向



背面と対面では、車輪の向きが異なります。ご注意ください。
(ハンドルの切替え P.15参照)