


前輪キャスターの使い方

石畳や砂利道などの凸凹した路面でベビーカーをまっすぐに押せない時は、前輪キャスターをロックすると押しやすくなります。


8



キャスターをロックする場合

キャスターロックレバーを手前に引っ張り押し上げる。(左右)


9




キャスターをロック解除する場合

キャスターロックレバーを手前に引っ張り押し下げる。(左右)

背面走行 →
進行方向



← 対面走行
進行方向



背面と対面では、車輪の向きが異なります。ご注意ください。
(ハンドルの切替え方 P.15参照)